

YANA SVETLOVA

WALLCOVERINGS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКЛЕЙКЕ ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ

Полотна проверить по оттенку и убедиться в отсутствии дефектов. В случае обнаружения дефектов полотна не наклеивать и вернуть с этикеткой.

Оклеиваемая поверхность должна быть чистой, гладкой, ровной. Неровности необходимо зашпатлевать. Старые обои удалить, старую краску зачистить или зашпатлевать. Поверхность выровнять, обработать специальной грунтовкой.

Полосы стенового покрытия разложить на полу, для удобства полотна пронумеровать простым карандашом с обратной стороны. Убедиться в правильности составления и точности стыковки изображения, а также в том, что его размеры соответствуют размерам вашей стены. Для более точного приклеивания на стене карандашом можно сделать пометки или провести вертикальную линию, используя уровень и отвес.

Используйте специальный клей для флизелиновых обоев. Готовый клей должен быть однородным, без комков. Клей нанести валиком непосредственно на оклеиваемую поверхность. Полосы в сухом виде наложить на покрытую клеем поверхность. Каждую следующую полосу клеить встык к предыдущему, прижимая полотно к поверхности валиком или мягкой щеткой. Следить за совмещением изображения. По возможности не допускать попадания клея на лицевую поверхность

Начинать поклейку допускается с любого полотна.

Наклеенную полосу прижать валиком для раскатки обоев или сухой щеткой, пригладить от середины к краям до исчезновения воздушных пузырей. При попадании клея на лицевую сторону остатки клея удалить сухой тканью или губкой. Для лучшей фиксации края полотен прогладить стыки коническим валиком. Не приклеивать полосы на влажные стены.

Во время приклеивания оптимальная температура в помещении должна быть 18-25 С. Не допускать сквозняков.

Претензии по качеству наклеенного стенового покрытия при нарушении данной инструкции и без предъявления этикетки не принимаются.