

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКЛЕЙКЕ ДЕЛИКАТНЫХ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОТАЛИ

Перед поклейкой необходимо проверить обои по артикулу, оттенку и убедиться в отсутствии дефектов. В случае обнаружения дефектов полотна не нарезать, не наклеивать, а вернуть с этикеткой.

Осуществляйте поклейку при достаточном дневном свете, при температуре 18-25 °С. Не допускайте сквозняков и перепадов влажности во время работ.

Подготовка

- Если на стене есть обои или другие декоративные покрытия, их необходимо удалить. Окрашенные стены необходимо отшкурить и избавить от пыли. Если стена темного цвета, рекомендуем перед поклейкой обоев загрунтовать стены плотным вододисперсионным грунтом белого цвета.
- Избавьтесь от трещин и других дефектов стены с помощью немасляных материалов.
- Поверхность стены должна быть ровной, чистой и сухой. Все нанесенные на стену материалы должны полностью высохнуть перед началом поклейки.

Поклейка

- Убедитесь, что размеры обоев соответствуют размерам вашей стены. Если нужно, промаркируйте стену карандашом, прежде чем повесить.
- Используйте специальный клей для нетканых обоев. Клей должен быть однородным, без ворсинок.
- Поместите полосы обоев на пол в соответствии с рисунком. Разложите полосы по порядку согласно предоставленной раскладке материала. При необходимости пронумеруйте каждую полосу на задней стороне простым карандашом. **Не переворачивайте полосы:** укладывайте и клейте их в одном направлении, чтобы сохранить общее направление рисунка.
- Нанесите клей на стену с помощью валика или кисти.
- Нанесите сухие полосы на стену для поклейки.
- Устраните все пузырьки воздуха с помощью специального валика или гладкой щетки, без чрезмерного нажатия. При необходимости отрежьте лишнее покрытие. Удалите весь лишний клей с помощью чистой губки.

Внимание! Если в процессе поклейки вы обнаружили дефекты материала, прекратите поклейку и свяжитесь с поставщиком.

Претензии по качеству наклеенного стенового покрытия при нарушении данной инструкции и без предъявления этикетки не принимаются.